

Arris TG6441

Monteringsvejledning




ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

Sådan gør du

1

Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind og omløberen drejes fast.



2

Sæt strøm til kabelrouteren og sørg for, at den er tændt. Brug kun strømforsyningen, der blev udleveret med kabelrouteren.

3


Når lamperne **Internet** og **Wi-Fi** lyser fast hvid, er kabelrouteren tilsluttet.

Første gang kabelrouteren starter op, kan dette tage op til 1 time.



4

Hvis du ønsker en kablet internetforbindelse til dine enheder, kan netværkskabler indsættes i de gule porte.



Hvis du har telefoni igennem os, sættes telefonstikket i den øverste sorte port. Når telefonlampen lyser fast hvid, er telefonen klar til brug.



5

For at forbinde dine enheder trådløst til kabelrouteren skal du vælge det trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk på din enhed. Netværksnavnet (Wi-Fi-navnet) vil typisk ligne din bopælsadresse.

Adgangskoden til det trådløse netværk er som udgangspunkt kabelrouterens serienummer, som findes på undersiden af kabelrouteren, medmindre andet er aftalt.



6

Det er også muligt at oprette forbindelse automatisk ved hjælp af WPS-knappen på forsiden af kabelrouteren.

For at aktivere WPS-funktionen skal du holde WPS-knappen på kabelrouteren nede i ca. 3 sekunder. Aktivér derefter WPS på den enhed, du ønsker at forbinde til netværket.

Når den hvide WPS-indikator på kabelrouteren slukker, er forbindelsen mellem de to enheder som regel oprettet.