

# Monteringsvejledning CGA437



1

Antennekablets indleder trykkes forsigtigt ind i det lille hul, herefter skrues omløberen fast med fingrene. (Der kan efterspændes forsigtigt med passende værktøj)



2

Der kan nu sættes strøm til kabelrouteren. (Brug kun strømforsyningen der blev udleveret med kabelrouteren)



3

Vent på at lamperne lyser fast grøn. Første gang routeren starter op, kan dette tage op til 1 time.



4

Netværkskabler kan sættes i de gule porte bag på kabelrouteren, hvis en kablet forbindelse ønskes.



Hvis du har telefoni igennem Evercall så fortsæt til punkt 5, hvis ikke kan du springe direkte til punkt 6.

5

Hvis du har telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, sættes telefonstikket i den øverste sorte port bagpå kabelrouteren. Når telefonlampen på fronten lyser fast grøn er telefonen klar til brug.



6

Forbind dine enheder trådløst ved at vælge det netværk, der ligner din bopælsadresse. Koden er som udgangspunkt kabelrouterens serienummer, som står på undersiden – medmindre andet er aftalt.



7

Du kan også oprette forbindelse automatisk via WPS-knappen på fronten af kabelrouteren. Hold knappen inde i mindst 3 sekunder på routeren og derefter på den enhed, der skal forbindes. Når den grønne WPS-lampe slukker, er forbindelsen oprettet.

