

Technicolor OWA0131 / Eagle L

Mesh-netværk

Monteringsvejledning



ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

Sådan gør du

1

Placer Mesh-enheden ved siden af din kabelrouter, som er udleveret af Ka-net.

Tilslut strømforsyningen til Mesh-enheden og vent **5 minutter** på at Mesh-enheden starter op.

Mesh-enheden er klar til synkronisering, når den blinker orange én gang i sekundet



2

Synkroniser først kabelrouteren ved at holde den nederste knap på kabelrouteren nede i **5 sekunder**.



3

Synkroniser Mesh-enheden med din kabelrouter ved at holde knappen på Mesh-enheden nede i **5 sekunder**.

Vent **5 minutter**, indtil synkroniseringen er gennemført.

Synkroniseringen er gennemført, når Mesh-enheden lyser grønt.



4

Placer Mesh-enheden mellem kabelrouteren og det område, hvor Wi-fi signalet er svagt. Undgå at placere enheden helt ude hvor forbindelsen allerede er svag.

Vent **5 minutter** på at Mesh-enheden starter op igen. Når enheden lyser konstant grønt, er den korrekt placeret.

Hvis dækningen ikke er optimal, kan du flytte den lidt tættere på problemområdet, men den skal fortsat lyse grønt.

