

Aura E650

Monteringsvejledning



ka-net
INTERNET • TV • GOD SERVICE

Sådan gør du

1

Netværkskablet sættes forsigtigt i den røde port på kabelrouteren. Den anden ende af netværkskablet sættes i vægstikket.



2

Sæt strømforsyningen i kabelrouteren og derefter i stikkontakten.

Brug kun strømforsyningen, der blev udleveret med kabelrouteren.

3

Når statuslampen lyser fast, er kabelrouteren tilsluttet. Første opstart kan tage flere minutter.



4

For at forbinde dine enheder trådløst til kabelrouteren, skal du vælge det trådløse netværk på listen over tilgængelige netværk på din enhed. Netværksnavnet (Wi-Fi-navnet) står på undersiden af kabelrouteren.

Adgangskoden til det trådløse netværk, står som udgangspunkt på undersiden af kabelrouteren, medmindre andet er aftalt.

